



W1	W2	Dysk zasila pakiety RN1 - RN8.						
W1	W2	Pakiety RN1 - RN8 są zasilane przez linię 26 magistrali SCSI (TERMPWR).						
7-8 (J2)		Natychmiastowy start silnika dysku.	7-8 (J2)		Dysk oczekuje na rozkaz START UNIT.			
13-14 (J2)		Kontrola parzystości aktywna.	13-14 (J2)		Praca bez kontroli parzystości.			
ID2: J2/5-6 ID1: J2/3-4 ID0: J2/1-2								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7

Res Zwory zarezerwowane do użytku producenta. Nie należy zmieniać ich położenia.