



W1	W2	Dysk zasilany pakietami RN1 - RN8.
W1	W2	Pakiety RN1 - RN8 są zasilane przez linię 26 magistrali SCSI (TERMPWR).
7-8 (J2)		Natychmiastowy start silnika dysku.
7-8 (J2)		Dysk oczekuje na rozkaz START UNIT.
13-14 (J2)		Kontrola parzystości aktywna.
13-14 (J2)		Praca bez kontroli parzystości.
ID2, J2/5-6 ID1, J2/3-4 ID0, J2/1-2		
SCSI-ID	0 1 2 3 4 5 6 7	

Res		Zwory zarezerwowane do użytku producenta. Nie należy zmieniać ich położenia.
-----	--	--