



J1		J2	Jedyny dysk w systemie (Single Drive).
J1		J2	Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).
J1		J2	Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

J4		J4	Zarezerwowana.
J3		J3	Do wyłącznego użytku producenta. Uruchamia program samotesztujący (Factory Test).