



S1		S2	Jedyny dysk w systemie (Single Drive).
S1		S2	Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).
S1		S2	Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

J8: 8,10		Linie sygnałów synchronizujących doprowadzać należy do końcówek J8:9 (+) i J8:10 (-).
J8: 8,10		Końcówka 28 magistrali IDE stanowi linię sygnałów synchronizujących.