


J1		J2	Jedyny dysk w systemie (Single Drive)
J1		J2	Drugi z dysków w połączeniu tańcuchowym (Dual Drive Slave)
J1		J2	Pierwszy z dysków w połączeniu tańcuchowym (Dual Drive Master)
J1		J2	Stan zabroniony



J1

J2

J3

J3		J3	Pin 28 steruje selekcją Master/Slave; tylko dla dysków pracujących w tym trybie (Cable Select)
J3		J3	Pin 28 nie steruje selekcją Master/Slave (Cable Select)

