





J1		J2	Jedyny dysk w systemie (Single Drive).
J1		J2	Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).
J1		J2	Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

J4		Zarezerwowana.
J3		Do wyłącznego użytku producenta. Uruchamia program samotestujący (Factory Test).